

P

索引

索
引

索引.....P-2

P-1

索引(1)

数字・アルファベット

1 ルート探索をする	D-6
3Dの角度調整をする	F-4
3Dビュー	B-11
AV MENU画面について	H-14
AV SOURCE画面のモードボタンについて	H-7
CD／MP3／WMAを使う	I-4
FM／AM	
FM／AMを使う	J-4
交通情報	J-8
GPS	
GPS衛星の電波受信と測位	A-15
GPS情報を見る	E-24
iPodについて	L-2
対応可能なiPod	L-2
iPod抜き忘れ警告	G-11
iPodビデオの再生	L-13
iPodを使う	L-6
MP3	
MP3／WMAについて	I-6
Quick MENU	O-12
Quick MENUの設定をする	B-23
Quick 機能	
Quick をタッチ(現在地表示時)	B-20
設定 をタッチ(地図スクロール時)	B-21
SD	
SDカードから地点を登録する	F-40
SDカードからルート探索をする	D-25
SDカードで地点を探す	C-23
SDカードについて	A-12
SDカードの取り扱いかた	A-14
SDカードを入れる／取り出す	B-6
SDカードの音楽再生について	K-8
SDカードを使う	K-4
TV(ワンセグ)	
アンテナ電源の設定	M-26
エリア呼出／プリセット呼出について	M-18
音声／字幕の切替	M-29
視聴エリアの変更(地方／県域の設定)	M-8
受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、受信する	M-24
初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンをする	M-11
設定の初期化	M-27
選局する	M-13
チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する	M-19

中継局と系列局サーチの自動／手動の設定をする	M-22
中継局を探す	M-10
時計表示設定	M-21
バー表示	M-2
番組表を見る	M-6
プリセットボタンにメモリーする	M-17
「ワンセグ」について	M-31

VICS

VICS 情報有料放送サービス契約約款	O-32
VICS の概要	O-30
VICS 放送局	E-9
一般情報とは	E-10
一般情報の内容(番組)について	E-10
一般情報放送局	E-10
エリア選局	E-20
緊急情報について	E-16
緊急情報を見る	E-15
交通情報(VICS 情報)とは	E-7
交通情報／一般情報の操作の流れ	E-11
交通情報(図形情報)を見る	E-14
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-13
自動選局	E-17
自動選局を止める	E-18
受信する情報を選ぶ	E-12
手動選局	E-19
情報の消去について	E-11
表示について	E-7
プリセットの上書きをする	E-23
プリセット呼び出しをする	E-22
放送局をプリセット(保存)する	E-21
マーカー一覧表	E-9

VTR/AUX

VTR／AUX 機能を使う	N-3
---------------	-----

ア

迂回探索	D-21
映像調整	O-2
エコ運転診断	B-33, E-2
オーディオ／テレビ／ラジオの設定について	A-9
オーディオの基本操作	H-4
オプションボタンの設定をする	G-2
音声案内について	A-17
音声案内の音量調整／案内設定をする	F-27
VICS案内を止める	F-29
合流案内を止める	F-28
音声はそのまま、画面を消す	O-7
音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する	O-10
音量調整	H-8

カ

各部の名称とはたらき(表示部含む)	
CD/MP3/WMA	I-2
FM/AM	J-2
iPod	L-4
SD再生	K-2
TV(ワンセグ)	M-2
VTR/AUX	N-2
ナビゲーション	B-2
パネル部	B-2, H-2
キー操作音の設定をする	G-20
軌跡	
記録をする	F-25
記録を止める	F-25
削除する	F-26
表示する	F-26
表示を止める	F-26
クイックルート	B-29
経由地	D-13
現在地(自車)の位置を設定する	F-22
現在地表示	B-7
高速道路情報	F-9, F-12
交通情報／一般情報の操作の流れ	E-11
故障かな？と思ったら	O-34
個人情報取り扱いについて	O-13
こんなメッセージが出たときは	O-46

サ

細街路(主要市区町村道路)探索エリア	O-27
再生できるディスクについて	A-10
市街地図(⑤5m/④12m/③25mスケール)の収録エリア	O-24, O-26
自車マーク	B-7, B-8
施設情報	
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名称で地点を探す	C-9
周辺にある施設から地点を探す	C-20
表示できる施設	C-16
シミュレーション	D-18
車速連動音量を設定する	H-17
縮尺スケール	B-17
仕様	O-53
初期設定一覧	O-56
自律航法とマップマッチング	A-16
セキュリティコードを設定する	G-7
セキュリティ設定	G-7
接続確認	E-25
設定を終える	B-19

タ

探索条件	F-43
自動再探索する	F-43
地図	
地図画面の見かた	B-8
地図スクロール	B-13
地図ソフトについて	O-20
地図データの更新について	O-60
地図の縮尺スケール	B-17
地図表示(方位)を切り替える	B-11
地図を動かす	B-13
地図を拡大／縮小する	B-16
地図を表示する	B-7
地点	
削除する	F-38
地図を呼び出す	F-37
登録	B-24
編集／見る	F-30
マークの表示を止める	F-7
地点を探す	
SDカードで地点を探す	C-23
緯度／経度で地点を探す	C-29
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名称で地点を探す	C-9
自宅周辺の地図を表示する	C-2

索引(2)

市町村名称から地点を探す	C-27
住所で地点を探す	C-4
周辺にある施設から地点を探す	C-20
地図から地点を探す	C-26
電話番号で地点を探す	C-3
登録地で地点を探す	C-7
マップコードで地点を探す	C-25
目的地履歴の中から地点を探す	C-18
郵便番号で地点を探す	C-28
ディスクの取り扱いかた	A-11
ディスクを入れる／取り出す	B-5
ディスプレイ部の角度を調整する	B-4
データを初期化(消去)する	G-18
盗難多発警告	G-10

ナ

ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く	O-9
------------------------	-----

ハ

バージョン情報	G-16
場所を登録	
地点を登録	B-24
目的地に設定する	B-21, B-29
バックビューモニター映像	G-3
パネル部のボタンで選曲	H-9
早戻し／早送り	H-10
パワーアンテナ	G-16
表示項目の設定	F-7
フェード・バランスの調整	H-15
フォルダ名を編集	F-33
複数ルートを探索する	D-9
平面地図画面	B-11
別売品	O-58
放送局一覧	O-54
保証／アフターサービス	O-61

マ

右画面表示を設定する	B-31
メイン画面／右画面の設定をする	F-2
メッセージ表示	O-46
メニュー画面を表示させる	B-18
メニュー項目	B-18
メニューの配色を変える	O-6
メンテナンス情報の設定	G-12
目的地(経由地)を変更	
出発地／経由地の変更／削除	D-10
目的地の追加	D-12
目的地までのルートを探索	B-30
目的地履歴を削除する	C-19

ヤ

用語説明	O-49
------	------

ラ

ランドマーク設定	F-19
立体アイコン	B-9
リピート／ランダム／スキャン／シャッフル	
再生	H-11
ルート案内ストップ／スタート	D-19
ルートの設定	
AV画面中案内設定	F-18
ETCレーン表示	F-11
JCTビュー	F-14
案内標識(方面看板)	F-17
音声案内	F-27
交差点拡大表示	F-15
自動再探索	F-43
リアル3D交差点	F-16
ルートの色	B-9, F-10
レーンガイド	F-11
ルートを編集	
現在のルートを削除	D-22
現在のルートを表示	D-17
保存したルートの削除	D-24
保存したルートの呼び出し	D-23
ルート保存	D-22

本機は、日産自動車株式会社向けに、三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社が開発・製造しています。
お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客様相談室」へお願いいたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客様相談室

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(<http://www.nissan.co.jp>)にて掲載しています。

NISSAN